

## Instrukcja użytkowania panelu ELFON OPTIMA


### 1. Panel przy wejściu do klatki


W celu nawiązania połączenia należy:



Wybrać za pomocą przycisków klawiatury numer lokalu i poczekać

(lub nacisnąć ) , np. „123  ”- spowoduje wybranie numeru 123.


#### Otwarcie drzwi:

1) Z klawiatury należy wybrać: „  ”,  
pojawi się komunikat : „**WPISZ KOD:**”.

Następnie wybrać: numer lokalu + kod otwarcia oraz potwierdzić klawiszem „  ”

Przykład: dla numeru mieszkania 12, którego kod to 3629 sekwencja wygląda następująco:  123629 

2) Poprzez przyłożenie zalogowanego klucza RFID do czytnika.



## Instrukcja obsługi unifonu


1. Podczas prowadzonej rozmowy, po naciśnięciu pierwszego przycisku unifonu następuje otwarcie drzwi.

2. Przycisk nr 2 – dotyczy bramy wjazdowej (opcjonalnie) – brak użycia tej opcji w zasobach SM „TERESA”(brak bram wjazdowych).

3. Przycisk nr 3 – włączenie dodatkowej funkcji np. oświetlenia (opcjonalnie) - brak użycia tej opcji w zasobach SM „TERESA”.

4. Regulacja poziomu głośności dzwonienia unifonu (3 poziomy):

- pozycja górna - słuchawka dzwoni cicho,
- pozycja środkowa - słuchawka dzwoni standardowo,
- pozycja dolna - słuchawka dzwoni głośno.



1. otwarcie drzwi

4. regulacja głośności

2. otwarcie bramy (opcjonalnie - nieaktywne)

3. dodatkowy przycisk unifonu (opcjonalnie - nieaktywne).